



① √(W, X, Y)



NOTE
1. 도시되고 지시 없는 모따기 : C1
2. 도면에 표시 되지 않은 필렛 및 라운드 : R3

www.edu-catia.com